

## Manual de Instalação - Desbloqueio Hyundai Santa Fé a partir 2016

A interface de desbloqueio da central multimídia do Hyundai Santa Fé a parte 2016.

**Santa Fé sem entrada TV - AA.51.0012:** Libera a entrada auxiliar para instalação de espelhamento.

**Santa Fé com entrada TV Digital - AA.51.0011:** Libera a entrada auxiliar para instalação de TV Digital ou espelhamento Permite a troca de canais no receptor de TV através dos botões do volante





### Instalação Santa Fé sem entrada TV - (AA.51.0012)

Desconecte os dois conectores originais do aparelho multimídia e conecte aos conectores da interface. Conecte os dois conectores da interface ao aparelho original.

### Instalação Santa Fé com entrada TV Digital - (AA.51.0011)

Desconecte os dois conectores originais do aparelho multimídia e conecte aos conectores da interface. Conecte os dois conectores da interface ao aparelho original. Faça as ligações dos conectores no receptor de TV. Posicione o LED infravermelho que acompanha a interface para o receptor de TV. Para troca de canais com a tecla do volante verifique se a marca do receptor de TV consta na tabela abaixo e configure a chave **DIP 2** localizada na interface.

**Tabela de Configuração Chave DIP 2**

Marca	Chave DIP 2	Função
GC (golden)		Troca de canais / busca de canais
Orbe e Tay Tech		Troca de canais / busca de canais
Caska, Tech One e KX3		Troca de canais
E-Tech		Troca de canais / busca de canais

Para efetuar a busca de canais pressione e deixe pressionado o botão do volante **RETORNAR CANAIS** por 6 segundos até começar a fazer a busca de canais automaticamente. Para assistir a TV é necessário clicar em **AUX** no multimídia ou através do volante no botão **SOURCE** para selecionar a entrada **AUX**.

