

INTERFACE CONTROLE DE BEE LINK SWC

LEIA TODO O MANUAL ANTES DE EFETUAR A INSTALAÇÃO

DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO

IMPORTANTE: Faça a ligação com a chave de ignição desligada.

1. Fio PRETO: Ligue ao negativo (GND) do automóvel.
2. Fio VERMELHO: Ligue no +12v pós chave.
3. Fios BRANCO, AZUL, VERDE: Ligue conforme a tabela de aplicação dos carros da próxima página.
4. Conecte o plug P2 na entrada Wired Remote do cd ou dvd Pioneer (SOMENTE PIONEER).
5. Fio AMARELO: Caso o aparelho não seja Pioneer, ligue ao fio de controle de volante da multimídia nomeado geralmente como KEY1 ,Ad1,SWC ,controle volante1, steering wheel. Neste caso precisa fazer a programação no menu de configuração do aparelho, (consulte o manual do aparelho).

CONFIGURAÇÃO DA INTERFACE

IMPORTANTE: Faça esta configuração com a interface desligada da bateria

Seleção do Automóvel: Configure as chaves DIP da posição 2 à 6 conforme a tabela abaixo.

Seleção da Multimídia: Configure a chave DIP da posição 1 para CIMA caso for utilizar multimídia universal e para BAIXO caso for utilizar aparelho Pioneer.

Chave DIP 1



Chave 1 para BAIXO:
Pioneer



Chave 1 para Cima:
Multimídias universais

Chave DIP 2 à 6	Montadora	ANO	CARROS
	CHEVROLET 1	Todos	Agile, Malibu, Montana
	CHEVROLET 2	2013<	S10, Sem Mylink
	CHEVROLET 3	Todos	Astra, Meriva, Vectra, Zafira
	CHEVROLET 4	2003-2007	Omega
	CHEVROLET 5	1999-2002	Omega
	CHERY	Todos	Celer, Tiggo, QQ
	FIAT 1	Todos	Marea, Brava
	FIAT 2	Todos	Doblo, Idea, Palio, Strada (Resistivos)
	FORD 1	Todos	Ecosport, Focus, Transit
	FORD 2	Todos	Edge, Fusion
	FORD 3	2012-2014	Ecosport, New Fiesta, Ranger
	FORD 4	2014 acima	Ecosport, New Fiesta, Ranger, Focus
	HONDA	2007-2011 Todos	Accord, City, Civic, Crv, Fit (todos 2007-2011) CIVIC ATÉ 2018 BASICO) City, Fit, Hrv (todos com comandos de som no volante)
	HYUNDAI	Todos	Azera(abaixo2012), Creta, Elantra, Santa Fé, Hb20, I30, Ix35, Veloster, Veracruz
	JAC	Todos	JAC3
	KIA1	Todos	Cadenza, Cerato, Picanto, Sorento(acima2009), Sportage, Soul
	KIA2	2009 abaixo	Sorento
	LAND ROVER 1	Todos	Discovery 4
	LAND ROVER 2	2006 abaixo	Discovery, Freelander
	LAND ROVER 3	2007 acima	Range Rover, Freelander, Discovery
	MITSUBISHI 1	Todos	Dakar, Lancer, L200, Outlander, Pajero. (sistema resistivo)
	NISSAN 1	Todos	Sentra(até 2013), Murano, Pathfinder, 350z,
	NISSAN 2	2013-2016	March, Sentra, Versa, Frontier, 370z
	SSANGYONG	Todos	Rexton, Kyron, Action
	SUZUKI	Todos	Grand Vitara, Jimny, Swx, Vitara
	SUBARU 1	2014 abaixo	Forester, Impreza, Legacy até 2013, Wrx
	SUBARU 2	2014 acima	Forester, Legacy , Wrx
	TOYOTA	Todos	Camry, Corolla, Etios, Hilux, Rav-4, Sw4
	VOLKSWAGEN 1	2009 abaixo	Crossfox, Gol, Fox, Parati, Saveiro, Voyage
	VOLKSWAGEN 2	2010- 2013	Crossfox, Fox, Polo, Golf, Saveiro, Voyage, Spacefox todos G5, com tecla de telefone no volante

ATENÇÃO!

APARELHOS PIONEER É NECESSÁRIO HABILITAR A FUNÇÃO CONTROLE DE VOLANTE NO MENU DE CONFIGURAÇÃO DO APARELHO, ESCOLHA A FUNÇÃO COM ADAPTADOR.

Matriz: Rua Farrapos, 485 - Pato Branco - PR

Filial: Av. Água Verde, 462, Sala 04 - Curitiba - PR

www.softautomotiva.com.br

soft@softtelectronica.com.br

+55 41 3544-8500

Suporte Técnico: 0800 707 8555 | 41 98729-2154

CNPJ 03.938.055/0001-35

REV2.0



TODOS OS CONECTORES SÃO VISUALIZADOS PELO LADO DOS FIOS, CONFORME FOTO ABAIXO



Se basear sempre pela posição dos fios no conector, e não pelas cores dos fio no veículo, depende do ano mudam as cores dos fios.

