

Manual de Instalação - Desbloqueio Toyota Corola 15-19 | Hilux 14-19 | SW4 14-19

A interface desbloqueia o vídeo do DVD com o carro em movimento, libera uma saída de vídeo para instalar telas no encosto de cabeça através do conector que acompanha o produto, permitindo ainda inserir um destino no GPS com o veículo em movimento. Totalmente Plug & Play, não altera as características do veículo e não perde a garantia do mesmo. Pode ser bloqueado ou desbloqueado através do controle de volante. Habilita uma entrada auxiliar para instalar espelhamento ou TV digital.

Veículos compatíveis:

Corola 2015 até 2019 | Hilux 2014 até 2019 | SW4 2014 até 2019

Instalação:

1. Retire o aparelho do painel.
2. Desconecte os conectores de 10 vias e 28 vias do aparelho e conecte aos conectores da interface.
3. Conecte os conectores da interface ao aparelho original.

Uso:

Após efetuar a instalação, pressione o botão "DESLIGAR CHAMADA" no volante por 3 segundos para desbloquear o vídeo.

Quando quiser bloquear novamente, é só repetir o passo acima. Para utilização do GPS em movimento, o vídeo precisa estar bloqueado, como original de fábrica. Por questões de segurança toda vez que desligar o veículo o desbloqueio volta a função original*, dando a possibilidade do usuário desbloquear somente quando for usar o vídeo em movimento.

***Habilitando a função memória: (Não recomendamos utilizar esta função por questão de segurança)**

Caso o cliente não quiser que toda vez que ligar a ignição ele precisar apertar o botão desligar chamada para desbloquear o vídeo ele pode habilitar a função memória.

Para Habilitar a função memória aperte a tecla de desligar chamada e deixe pressionada durante 10 segundos, solte após dar 10 segundos, a interface irá entrar em sua 2ª função, desta forma ela grava na memória a última opção deixada pelo cliente antes de desligar a ignição.

Exemplo: Se o cliente desbloqueou a central e desligou a ignição na hora que ele ligar a ignição a central permanecerá desbloqueada.

Se quiser voltar com a função original é só pressionar o botão de desligar chamada e deixar pressionado por 10 segundos novamente.

**Se a central estiver desbloqueada e optar em usar o GPS, irá aparecer uma mensagem de Erro de sensor de velocidade na tela, para isso é necessário bloquear ela novamente para poder usar o GPS e mensagem irá desaparecer da tela.

