



## **MANUAL DE INSTRUÇÃO**

---


INTERFACE DE ÁUDIO RCA 2CH

INTERFACE DE ÁUDIO RCA 2CH COM BASS CONTROL

INTERFACE DE ÁUDIO RCA 4CH

INTERFACE DE ÁUDIO RCA 4CH COM BASS CONTROL

Aplica-se para ligar um amplificador/módulo de som em central multimídia ou rádio, que não possuam saídas RCA.




### CABO MICROFIT 8 VIAS DA VERSÃO 2CH: PINO/FUNÇÃO COR

- Pino 1: Branco - Positivo canal esquerdo (L+)
- Pino 2: Cinza - Positivo canal direito (R+)
- Pino 3: Azul - Saída 12V para acionamento do amplificador (remoto)
- Pino 4: Vermelho - Entrada +12V
- Pino 5: Branco/Preto - Negativo canal esquerdo (L-)
- Pino 6: Cinza/Preto - Negativo canal direito (R-)
- Pino 7: -vazio-
- Pino 8: Preto - Entrada GND

EM CASO DE RUÍDO LIGAR OS JUMPERS, ATERRANDO AS SAÍDAS RCA

Aplica-se para ligar um amplificador/módulo de som em central multimídia ou rádio, que não possuam saídas RCA.



### CABO MICROFIT 12 VIAS DA VERSÃO 4CH: PINO/FUNÇÃO COR

- Pino 1: Branco - Positivo canal dianteiro direito (FR+)
- Pino 2: Cinza - Positivo canal dianteiro esquerdo (FL+)
- Pino 3: Verde - Positivo canal traseiro direito (RR+)
- Pino 4: Roxo - Positivo canal traseiro esquerdo (RL+)
- Pino 5: Azul - Saída 12V para acionamento do amplificador (remote)
- Pino 6: Vermelho - Entrada +12V
- Pino 7: Branco/Preto - Negativo canal dianteiro esquerdo (FL-)
- Pino 8: Cinza/Preto - Negativo canal dianteiro direito (FR-)
- Pino 9: Verde/Preto - Negativo canal traseiro esquerdo (RL-)
- Pino 10: Roxo/Preto - Negativo canal traseiro direito (RR-)
- Pino 11: -vazio-
- Pino 12: Preto - Entrada GND

**EM CASO DE RUÍDO LIGAR OS JUMPERS, ATERRANDO AS SAÍDAS RCA**

# MANUAL | GARANTIA

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação se consideradas as condições estabelecidas neste manual, pelo prazo de 24 meses, distribuídos da seguinte maneira 3 meses prazo legal e 21 meses garantidos pela Bee Link. A garantia da instalação deve ser acordada diretamente entre o proprietário do produto e a loja instaladora.

A garantia fica automaticamente inválida se este produto:

- For manuseado por pessoas não autorizadas pela Bee Link;
- Sofrer danos causados por infiltração de água, poeira ou produtos químicos;
- For danificado por acidentes com o veículo ou queda.

O conserto ou substituição do produto não prorrogam o prazo de garantia.

A Bee Link não se responsabiliza, em nenhuma hipótese, pela ocorrência de furtos de objetos no interior ou exterior do veículo, de partes ou do próprio veículo.

A Bee Link reserva-se ao direito de fazer alterações nas especificações e características dos seus produtos sem aviso prévio.

Matriz: Rua Farrapos, 485 - Pato Branco - PR

Filial: Av. Água Verde, 462, Sala 04 - Curitiba - PR

 [www.softautomotiva.com.br](http://www.softautomotiva.com.br)

 [soft@softeletronica.com.br](mailto:soft@softeletronica.com.br)

 +55 41 3544-8500

Suporte Técnico:  0800 707 8555 |  41 98729-2154

CNPJ 03.938.055/0001-35

